

DOPPELGÄNGER®

能率ポンプ DAP301-BK 取扱説明書

20150724
製造番号 : 251115

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ Instruction

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

This product is designed and manufactured for use in Japan only.



We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

■ ご使用前に

この商品はフロアポンプです。本来の目的以外に使用しないでください。
本製品が破損した場合は、使用しないでください。事故や怪我の原因になります。

■ 製品説明

[各部名称]



[付属品]

バルブクリップ × 1個



■ 製品仕様

製品名 : 能率ポンプ
型番 : DAP301-BK
素材 : プラスチック
用途 : 自転車用フロアポンプ
原産国 : 台湾
最大圧力 : 100 psi

空気栓用アタッチメント
ボール用アタッチメント
※ボール用・空気栓用アタッチメントは、バルブクリップと同様の方法でポンプヘッドに取付けてご使用ください。

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。


※包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理してください。

※小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。


■ 取り付け / 使用方法

【バルブアダプターの使用方法】


①口金キャップを外す。



②バルブアダプタをポンプヘッドから取り出し、それぞれを下記の通り向きを変え、中に入れる。



③口金キャップをしめる
・緩みがないようにしっかりしめてください。




※英式の場合


- ・バルブアダプタを米式に設定し、ポンプヘッドにバルブクリップを装着します。
- ・バルブをクリップで挟み込み手順④以降を行います。

【自転車に空気を入れる】

①バルブキャップを外す。




②口金をバルブの奥まで差し込む。




※1 奥までしっかりとまっすぐに差し込んでください。

※2 仏式バルブの場合は、コアナットを緩め、押し込んでから、口金を差し込んでください。

③ロックレバーを起こして固定する。




④ハンドルを押し込み空気を入れる。



※シリンダ本体 / ハンドルに指を挟まないようにご注意ください。

⑤ロックレバーを倒して取り外す。



※空気を入れたあとは、必ずバルブキャップを取り付けてください。
※仏式バルブの場合は、コアナットをしめてからバルブキャップを取り付けてください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・ 空気を入れる際は、ポンプのハンドルをしっかりと握り必ずまっすぐに最後まで押しポンプ内の空気を出し切ってください。空気圧によりポンプのハンドルが飛び出しけがの原因となります。
- ・ 乳幼児の手の届くところに置かないでください。怪我や事故の原因となります。
- ・ 18 インチ以下のホイールまたは樹脂製のホイールには使用できない場合があります。
- ・ 空気圧はタイヤなどに表示されている「標準空気圧（推奨空気圧）」に従ってください。
- ・ ねじ切りのないプレーンタイプの仏式バルブでは、口金が完全に固定できないため、加圧しすぎると外れる場合があります。
- ・ お子様のご使用になる場合は、保護者の方が側につき、一人で使わせないようにしてください。
- ・ 使用に不慣れな方のご使用になる場合は、取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。不明な事項等がございましたら、弊社製品サポートにお問い合わせください。
- ・ 使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- ・ 本体脚部をしっかりと踏み込んでポンピングを行ってください。
- ・ 長時間連続して使用しないでください。使用中に変色、変形、破損の原因になる場合があります。
- ・ ポンピングを続けるとシリンダ本体が熱くなる場合がありますが、故障ではありません。
- ・ 本体を分解しないでください。
- ・ 保管する場合は、ストーブなどの熱源、雨や直射日光の当たる場所、油類、有機溶剤等の近くに置かないでください。
- ・ 本商品や付属品に使用されている樹脂やゴムは、使用の有無に関わらず徐々に劣化します。本商品または付属品に変色、亀裂等の異状がある場合はすぐに使用を中止してください。
- ・ 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0012

大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号