

# DOPPELGÄNGER®

## LEDグローブ DA050GL / DA051GL 取扱説明書

本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をよくお読みの上、ご利用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

### ご使用上の注意

■LEDライトのスイッチボタンを1度押すと点灯し、2度押すと規則的に点滅し、3度押すとランダムに点滅します。

ご使用前に必ず動作確認をしてください。

■水中や強い雨の中、長時間濡れる場所では使用・放置しないでください。

■ベルクロテープをお好みの場所に取り付け、LEDライトを装着してください。

■ベルクロテープを頻繁に貼ったりはがしたりしますと粘着力が低下いたします。

できるだけ固定の場所でご使用ください。

■至近距離でライトの光を見ないようにしてください。

■高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。

■異常が発生した場合には、ただちに使用をやめてください。

■必ずボタン型電池 CR2032をご使用ください。他の電池では十分な機能・性能で動作しない場合があります。


■長時間使用しない時には、電池を外して保管してください。

■幼児の手の届かない場所に保管してください。


\*廃棄場の注意:廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

\*保管上の注意:火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。

### 付属品



グローブ本体×2  
(左右)



LEDライト×2



ベルクロテープ  
(大×2、小×2)



ボタン型電池×2

## ボタン型電池の交換手順

---

LEDライト裏面よりボタン型電池のみを取り出し、交換してください。

(ピンセットなどを使うと簡単に取り出すことができます。)  
(電池は＋の方向を確認し、正しい向きで挿入してください。)

