



■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ Instruction


Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.
This product is designed and manufactured for use in Japan only.
We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.
The importer shall translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product.
The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.

■ ご使用前に


- ・本製品は自転車用のリアライトです。本来の用途以外には使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

■ 製品説明

■ 使用方法



■ 充電方法



1. ライト本体のUSB端子カバーを開け、PCなどの充電機器とUSBケーブルで接続してください
2. 充電が完了しますとバッテリーインジケーターが点灯から無灯に変わります。
3. 充電完了後はUSBケーブルを外し、USB端子カバーを閉めてご使用ください。

■ 製品仕様

製品サイズ :L72 × W45 × H23mm 重量 :34g

ハンドル取付可能径 :18-34mm カラー :ブラック

材質 :ABS樹脂 電源 :リチウムイオン電池 付属品 :USBケーブル

最大連続点灯時間 :モード / 連続点灯時間

赤色ハイ (120lm)/10 時間 赤色ロー (100lm)/12 時間

白色ハイ (120lm)/10 時間 点滅パターン 1/12 時間

点滅パターン 2/14 時間 赤白点滅 /14 時間

充電時間 :約 2 時間 原産国 :中国



死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

リチウムイオン電池は、リチウム金属、リチウム合金や有機溶媒等の可燃性物質を内蔵しています。製品の取り扱いを誤ると発熱・破裂・発火等により、怪我をしたり火災に至る恐れがあります。事故を防止するため、次の事項を必ずお守りください。

・製品を直射日光の当たる場所など高温の場所に放置しないでください。

・製品を発熱、破裂、漏液させる恐れがあります。

・製品を熱源のそばに放置しないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。

・ライト内部に液体が入り込むとリチウムイオン電池に組み込まれている保護回路が壊れ、異常な電流、電圧により発熱、破裂、発火の原因となります。水中や強い雨、長時間水に濡れる環境でのご使用はお控えください。

・必ず付属の充電コードで充電してください。指定以外の充電コードで充電すると、充電条件が異なる可能性があるため、発熱、破裂、発火の原因となります。

・USBケーブルを接続する際にうまくつながらない場合は無理に接続しないでください。

・製品が濡れている状態、もしくは熱を帯びている状態で充電をしないでください。
保護回路が壊れ、異常な電流、電圧により発熱、破裂、発火の原因となります。

・製品を火の中に入れたり、ホットプレートなどで加熱しないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。

・製品をネックレスやヘアピン、コイン、鍵などの貴金属と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。電池のプラス、マイナスがこれらの金属によりショート（短絡）し、過大な電流が生じ、電池が発熱、破裂、発火、あるいはこれらの金属などが発熱する原因になります。

・製品に高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
発熱、破裂、発火の原因になります。

・製品に釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。
製品の保護機構が破損する可能性があり、発熱、破裂、発火の原因になります。

・製品を電子レンジや高压容器などに入れないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
・製品の充電や放電中に可燃物を上に載せたり、覆ったりしないでください。
発熱、破裂、発火させる恐れがあります。

・製品を分解したり、改造しないでください。製品が発熱、破裂、発火する原因になります。

・乳幼児の手の届かないところに置いてください。製品の一部を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

・製品の使用、充電、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他製品に異常を感じた時は、使用しないでください。使用継続の場合は製品が発熱、破裂、発火する原因になります。
・製品が漏液したり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。

・電磁調理器の上や傍らに置かないで下さい。発熱、破裂、発火の原因となります。

・リチウム電池の液が目に入ったときは、目に障害を与えるおそれがあります。こすらずにきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。



傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

・ご使用前に必ず動作確認をしてください。

・ご使用時、USB端子カバーはしっかりと閉めてください。ライト内部に液体が入り込むとリチウムイオン電池に組み込まれている保護回路が壊れ、異常な電流・電圧を発生させる場合があり発熱、破裂、発火の原因となります。

・ライトが外れないよう、走行前にしっかりと取り付けてください。

・至近距離でライトを直視しないでください。

・充電の際、USBハブを経由した充電では必要な電流が得られず、十分に充電ができないことがあります。

・ライトを長時間使用するなどして高温状態が継続されると保護機能により自動的にライトが消灯する場合があります。製品の不良ではありません。

・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。